

Istruzioni Accessori: Aspirafango

- 1 Collegare i manici (1) in alluminio alla testa aspirante (2).
- 2 Inserire il tubo galleggiante (3) alla testa aspirante (2).
- 3 Collegare il piattello (4) al tubo galleggiante (3).
- 4 Porre l'aspirafango così assemblato in acqua e riempire completamente d'acqua il tubo. Per compiere questa operazione agevolmente porre il tubo di fronte alla bocchetta di mandata (5).
- 5 Porre il piattello (4) sopra la testa aspirante dello Skimmer (6) se viene utilizzato l'impianto Boa, ricordarsi di rimuovere il traversino di sicurezza se si utilizza l'impianto Jacuzzi/Laghetto (il tronchetto bianco del piattello di aspirazione deve essere libero di premere sulla maniglia del prefiltro per chiudere i 4 fori di bypass)
- 6 L'aspirafango va usato come un normale aspirapolvere muovendolo non troppo velocemente affinché lo sporco che si vuol rimuovere non si sollevi.
- 7 Una volta rimossi i depositi, spegnere l'impianto e rimuovere l'aspirafango dalla vasca (non toglierlo mai a pompa accesa).
- 8 Pulire il filtro se necessario e riavviare l'impianto (ricordarsi di riposizionare il traversino di sicurezza nel caso degli impianti Jacuzzi/Laghetto)
- 9 Quando il deposito sul fondo si rivela particolarmente cospicuo può essere necessario pulire una o più volte il filtro nel corso dell'operazione per permettere una più efficace azione dello spazzolone.
- 10 Alla fine della pulizia rimettere il tubo (3) al riparo dei raggi del sole.

