



INSTALLAZIONE

- 1 Coprire la vasca con il telo e lasciarlo appoggiato sulla superficie dell'acqua avendo cura di centrarlo rispetto la superficie stessa.
- 2 Montare i ganci in dotazione in corrispondenza del centro di ogni palo a V. I ganci sono costituiti da due parti da unire grazie ad una vite autofilettante. Posizionare il gancio forato nella parte esterna del telo, inserire la vite bucando il telo e far combaciare con la sede nella parte di gancio non forata e serrare poi fino in fondo.
- 3 Agganciare la parte superiore dei tiranti elastici ai ganci installati (fig. ❶)
- 4 Agganciare il tirante al supporto laterale corrispondente (fig. ❷) facendo girare l'elastico attorno al tubo sotto il punto di curvatura ed agganciarlo (fig. ❸)
- 5 Nell'angolo risvoltare il telo in eccesso e fissarlo come nell'immagine. (fig. ❹)

ELENCO DEI PEZZI

Ogni copertura contiene un numero di ganci ed elastici come indicato sotto:

COTA24	14 ganci ed elastici	COT020	20 ganci ed elastici
COTA25	16 ganci ed elastici	COT024	24 ganci ed elastici
COTA26	18 ganci ed elastici	COT036	12 ganci ed elastici
COTA47	22 ganci ed elastici	COT048	16 ganci ed elastici
COTE25	16 ganci ed elastici		
COTE26	18 ganci ed elastici		
COTE27	20 ganci ed elastici		
COTE47	22 ganci ed elastici		
COTE49	24 ganci ed elastici		
COTE510	28 ganci ed elastici		
COTE511	30 ganci ed elastici		
COTE612	34 ganci ed elastici		
COTI57	32 ganci ed elastici		
COTI58	36 ganci ed elastici		
COTI510	40 ganci ed elastici		

Gancio elastico AZUR, OMEGA 36: 55 cm.

Gancio elastico EVOLUTION, NEW COUNTRY, EUROPEGOLD, INTERNATIONAL, OMEGA 20, OMEGA 24, OMEGA 48: 75 cm.

