



# ISTRUZIONI D'USO TAPPI MANUTENZIONE



I tappi (conici e piatto) per la manutenzione delle Piscine Laghetto servono per la chiusura invernale delle piscine e per lo smontaggio dei tubi di mandata e aspirazione in caso di manutenzione estiva.

## UTILIZZO DEL TAPPO CONICO BLU SUL PASSANTE DI MANDATA


- 1 inserire il tappo conico blu nella pallina orientabile del passante di mandata (a pompa spenta) vedi **fig. A e B**



- 2 avvitare la calotta dall'esterno della piscina dopo aver tolto il tubo di mandata vedi **fig. C e D**



- 3 rimuovere il tappo conico blu dalla pallina del passante di mandata vedi **fig. E**




**LAGHETTO.biz**<sup>®</sup>

www.laghetto.biz info@laghetto.biz



## UTILIZZO DEL TAPPO TRASPARENTE SU SKIMMER IMPIANTI FILTRAGGIO TIPO BOA

- 1 inserire il tappo trasparente nel piatto di aspirazione solo su skimmer per filtro a calza o prefiltro (DEPREF) vedi **fig. F e G**
- 2 Appoggiare il piatto di aspirazione sulla testa flottante dello skimmer per diminuire il flusso d'acqua (a pompa spenta) vedi **fig. H**
- 3 avvitare la calotta dall'esterno della piscina dopo aver tolto il tubo di aspirazione vedi **fig. I**
- 4 rimuovere il piattello dallo skimmer vedi **fig. L**



## UTILIZZO DEL TAPPO CONICO BLU SU SKIMMER PER IMPIANTI FILTRAGGIO CARTUCCIA O SABBIA

- 1 inserire il tappo conico blu nel foro centrale dello skimmer per filtro a cartuccia o sabbia (a pompa spenta) vedi **fig. M e N**
- 2 avvitare la calotta dall'esterno della piscina dopo aver tolto il tubo di aspirazione vedi **fig. O**
- 3 rimuovere il tappo conico blu dal foro dello skimmer vedi **fig. P**

